

**DUCATI 1098  
SILENZIATORE/SILENCER**

**ZD010S**



**ITALIANO**

- 1) INSERIRE LE GOMME FASCETTA DEI SILENZIATORI ORIGINALI SULLE FASCETTE FORNITE IN DOTAZIONE
- 2) MONTARE LE FASCETTE SUI SILENZIATORI CON VITE M6 IN DOTAZIONE LASCIANDOLA LIBERA DI SCORRERE SUL FODERO IN CARBONIO
- 3) INNESTRE I SILENZIATORI SUL COLLETTORE
- 4) CENTRARE I SILENZIATORI RISPETTO ALLA CODA AIUTANDOSI CON I DISTANZIALI FORNITI NELLA DOTAZIONE
- 5) AGGANCIARE LE MOLLE E SERRARE IL TUTTO.

**ENGLISH**

- 1) FIT ON SUPPLIED CLAMP THE RUBBER OF THE ORIGINAL ONE
- 2) LOCATE THE CLAMP UPON THE SLIP-ONS USING M6 SCREWS FROM KIT, BUT LET IT FREE TO SHIFT UPON THE CARBON SHIELD
- 3) LOCATE SLIP-ONS COLLECTOR
- 4) CENTER THE SLIP-ONS AS TO THE TAIL, THE SPACERS PROVIDED WILL HELP YOU FOR THIS OPERATION.
- 5) SECURE USING THE SPRINGS AND TIGHTEN